Instrukcja wymiany misia na chodziku Discovery

1. Uszkodzonego misia chwyć mocno jedną ręką, drugą pociągając za jedno ramię podpórki misia i usuń go z tacki zabawek. Uszkodzonego misia należy bezzwłocznie wyrzucić.

2. Z otrzymanej plastikowej torebki wyjmij nowego misia z widniejącym na tylnej części znakiem **identyfikacyjnym: „R”**.

3. Zamontuj misia między ramionami podpórki.

Twoje dziecko może teraz w pełni cieszyć się tacką zabawek chodzika Discovery